



Рис. 3 Подключение кнопки TSS-RTE к контроллеру серии TSS-207 с интерфейсом Wiegand.




Рис. 3 Подключение кнопки TSS-RTE к контроллеру серии TSS-201 с интерфейсом Wiegand.

Подключения нормально разомкнутой кнопки с индикатором-светодиодом TSS-RTE к контроллерам марки TSS.

Примечание:

- Подключение индикатора-светодиода кнопки TSS-RTE к порту контроллера управления доступом марки TSS с интерфейсом **Wiegand** осуществляется через резистор **3,9 кОм** (см. рис. 2 и рис. 3).
 - Подключение индикатора-светодиода кнопки TSS-RTE к портам контроллеров управления доступом марки TSS с интерфейсом **Touch Memory** и к портам контроллеров сигнализации серии TSS-201 осуществляется без использования резистора, так, как изображено на рис. 1.
- В. При одновременном подключении кнопки TSS-RTE и считывателя кода к одному и тому же порту контроллера управления доступом марки TSS, предназначенного для подключения считывателей с интерфейсом Wiegand, подключение индикатора-светодиода кнопки TSS-RTE осуществляется в соответствии с рис. 2 и рис. 3.





Рис. 1 Подключение кнопки TSS-RTE к контроллеру серии TSS-201 с интерфейсом Touch Memory.