


При данном варианте подключения считывателя:

1. В режиме ожидания постоянно горит красный светодиод считывателя.
2. При считывании кода неизвестного идентификатора (карты) или идентификатора (карты), для которого действует запрет доступа, зеленый светодиод считывателя выдает несколько световых импульсов, а бипер (звуковой индикатор) считывателя выдает несколько коротких звуковых сигналов.
3. При считывании кода идентификатора (карты), для которого действует разрешение доступа, загорается зеленый светодиод считывателя. При этом зеленый светодиод постоянно светится в течение времени разблокировки двери (пункта прохода). В течение времени разблокировки двери постоянно пищит бипер (звуковой индикатор) считывателя.

Подключение считывателя PW-101L к контроллеру TSS-207-2W с помощью экранированного кабеля типа «витая пара» (FTP, STP)



Считыватель кода

Примечание:

При необходимости размещения двух считывателей в непосредственной близости друг от друга, во избежание взаимного влияния и одновременного считывания кода одного идентификатора (карты) обоими считывателями, их нужно разместить на расстоянии не менее 0,25 м друг от друга и соединить между собой провода Synch (желтые) обоих считывателей.

