


#### При данном варианте подключения считывателя:

1. В режиме ожидания постоянно горит красный светодиод считывателя.
2. При считывании кода неизвестного идентификатора (карты) или идентификатора (карты), для которого действует запрет доступа, светодиод считывателя выдает несколько световых импульсов желтого цвета, а бипер (звуковой индикатор) считывателя выдает несколько коротких звуковых сигналов.
3. При считывании кода идентификатора (карты), для которого действует разрешение доступа, светодиод считывателя загорается желтым цветом и постоянно светится в течение времени разблокировки двери (пункта прохода). В течение времени разблокировки двери постоянно пищит бипер (звуковой индикатор) считывателя.

## Подключение считывателя PW-101 стандартного исполнения к контроллеру TSS-207-2W с помощью экранированного кабеля типа «витая пара» (FTP, STP)



#### Считыватель кода

#### Примечания:

1. Proximity-считыватель PW-101 стандартного исполнения – это модель с независимым управлением индикаторами: звуковым индикатором (бипером), зеленым светодиодом, красным светодиодом. Условное обозначение варианта управления индикацией считывателя указывается на наклейке на задней поверхности считывателя (для считывателя стандартного исполнения – 07). Расшифровка условных обозначений вариантов управления индикацией считывателей приведена в паспорте считывателя.
2. Провод HOLD (желтый) используется для только для блокировки функции считывания кода. Блокировка считывания кода применяется, например, при использовании считывателей для контроля проходов через шлюз.